

## Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас, Вы стали обладателем нового поколения сигнализации Mongoose ADD-ON. В алгоритм работы системы для повышения уровня секретности внесены следующие изменения:

1. Расширен набор программируемых функций.
2. Изменен алгоритм входа в программирование.
3. Добавлен сервисный режим Valet.

*Алгоритм работы автосигнализации в обозначенных пунктах соответствует приведенному ниже описанию:*

### Программирование функций.

Mongoose ADD-ON имеет ряд функций и параметров, значение которых может быть изменено при установке в соответствии с требованиями к функционированию охранной системы, конструкцией автомобиля и дополнительным дополнительным оборудованием.

Для входа в программирование:

- 1 **Введите PIN** код, для чего при отключенной охране включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре PIN кода и выключите зажигание. Снова включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода и выключите зажигание. Если PIN код введен правильно, система звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования.
- 2 **Включите зажигание.** Светодиод начнет равномерно мигать.
- 3 **Выключите и включите зажигание** и нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное номеру функции/параметра в нижеприведенной таблице, значение которого требуется изменить. При каждом нажатии кнопки система обозначит номер функции соответствующим количеством звуковых сигналов.
- 4 **Дойдя до нужной функции,** выключите и снова включите зажигание.
- 5 **Для изменения значения функции** нажмите кнопку аварийного отключения. Включение функции система подтвердит одним звуковым сигналом, выключение - двумя.
- 6 **Выключите включите зажигание,** соответствующим количеством звуковых сигналов система подтвердит номер измененной функции.
- 7 **Для перехода к следующим функциям** нажмите кнопку аварийного отключения соответствующее число раз или подождите 15 секунд для выхода из программирования

	Функция	Заводская установка	Светодиод горит	Светодиод не горит
1	Автопостановка на охрану	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
2	Задержка включения тревоги при открытии двери в режиме охраны	ВЫКЛ.	ВКЛ.15С	ВЫКЛ.
3	Звуковые сигналы подтверждения постановки/снятия с охраны	ВКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
4	Длительность импульса закрытия стекол	10 с	10 с	20 с
5	Учет задержки салонного света	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
6	Программируемый канал	Выход для закрытия стекол при постановке на охрану	Выход для закрытия стекол при постановке на охрану	Выход для дополнительной нормально замкнутой блокировки двигателя
7	Valet режим	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
8	Световые сигналы подтверждения постановки/снятия с охраны	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.
9	PIN код	1-1	См. Примечание 1	
10	Программирование процедуры постановки/снятия с охраны	См. Примечание 2		

**Примечание 1:**

1. Нажав кнопку аварийного отключения 9 раз, после 9 подтверждающих звуковых сигналов выключите и снова включите зажигание.
2. Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное устанавливаемому значению первой цифры PIN кода.
3. Дождитесь серии быстрых вспышек светодиода.
4. По окончании быстрых вспышек, **не выключая зажигания**, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное устанавливаемому значению второй цифры PIN кода.
5. Подождите несколько секунд, два звуковых сигнала и длинная вспышка светодиода подтвердят, что новый PIN код установлен. Выключите зажигание и подождите 15 секунд для выхода из программирования.

**Примечание 2:**

**ВНИМАНИЕ!** Программирование процедуры постановки/снятия с охраны необходимо произвести после подключения проводов постановки/снятия: голубого/белого, коричневого/черного и фиолетового. Программирование процедуры постановки/снятия является обязательным для правильной работы системы!

1. Нажав кнопку аварийного отключения 10 раз, после 10 подтверждающих звуковых сигналов выключите, включите и снова выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку аварийного отключения. Вы услышите короткий звуковой сигнал.
3. Нажмите кнопку постановки на охрану (запирания дверей) на пульте управления штатной охранной системой (центральным замком) автомобиля.
4. Нажмите кнопку аварийного отключения. Длинный звуковой сигнал подтвердит, что команда постановки на охрану запрограммирована.
5. Нажмите кнопку аварийного отключения. Вы услышите короткий звуковой сигнал.

6. Нажмите кнопку снятия с охраны (отпирания дверей) на пульте управления штатной охранной системой (центральным замком) автомобиля.
7. Нажмите кнопку аварийного отключения. Длинный звуковой сигнал подтвердит, что команда снятия с охраны запрограммирована.
8. Подождите 15 секунд - система выйдет из режима программирования.

### **Режим Valet.**

*Возможность включения режима выбирается программированием.*

В этом режиме отключаются все охранные функции системы. Вы можете включить его, например, когда отдаете автомобиль на сервис.

Для включения режима при включенном зажигании нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку аварийного отключения. Три звуковых сигнала подтвердят включение режима, светодиод системы будет равномерно мигать.

Короткое повторное нажатие кнопки аварийного отключения при включенном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуатации, о чем она сообщает тремя звуковыми сигналами.

