

Изменения в инструкциях по установке и эксплуатации

StarLine A92

Инструкция по эксплуатации

Раздел, стр.	Имеется	Должно быть
Включение охраны без звуковых сигналов подтверждения. Стр. 37, 1-й абзац.	Нажмите на брелке кнопку 1	Дважды коротко нажмите на брелке кнопку 1
Режим антиграбления, Стр. 45. 1-й Абзац	Режим антиграбления может быть включен только при соответствующем программировании функции 8, таблицы №1	Режим антиграбления может быть включен всегда (при включенном зажигании)
Скрытое включение режима антиграбления. Стр.47, 4-й этап.	*включатся постоянные сигналы сирены *прерывистая блокировка двигателя будет включена сразу или после включения ручного тормоза(нажатия на педаль тормоза)	*включатся постоянные световые сигналы *включатся постоянные сигналы сирены *начнется прерывистая блокировка двигателя
Таблица программирования охранных и сервисных функций. стр 82, функция №4	Вариант по умолчанию - 1	Вариант по умолчанию - 4
Таблица программирования параметров запуска двигателя. стр 84-85	Варианты по умолчанию не отмечены	Вариант по умолчанию везде - 1
Таблица программирования параметров запуска двигателя. стр 84, функция 4	Варианты 3,4 соответствуют -20°C и -30°C	Варианты 3,4 соответствуют -18°C и -25°C

Инструкция по установке

Раздел, стр.	Имеется	Должно быть
Подключение сирены (клаксона). Стр.23, последний абзац	Описание подключения клаксона и схема его подключения	Подключение клаксона не предусмотрено, схему удалить
Программирование параметров запуска двигателя. Стр.36 Пункт 2	Пункт 2 — есть	Пункта 2 — нет. В А92 нет возможности пуска автомобилей с кнопкой «СТАРТ/СТОП»
Типичная схема подключения сигнализации. Стр. 38.	Разъем Х3, контакт 4 — Выход на внешнюю блокировку, контакт 12 — Выход блокировки стартера.	Разъем Х3, контакт 4 — Выход блокировки стартера, контакт 12 — выход на внешнюю блокировку,
Таблица программирования охранных и сервисных функций. Стр. 45, функция №4	Вариант по умолчанию - 1	Вариант по умолчанию - 4
Таблица программирования охранных и сервисных функций. Стр. 46, функция №14, ячейка с названием функции: алгоритм дополнительного канала №2	Цвет провода — «желто-белый»	Цвет провода — «желто-синий»
Таблица программирования параметров запуска двигателя. Стр. 55, функция №4	Варианты 3,4 соответствуют -20°C и -30°C	Варианты 3,4 соответствуют -18°C и -25°C

Таблица программирования параметров запуска двигателя. Стр. 55, функция №8	Вариант 1 — задержка 4 сек.	Вариант 1 — задержка 2 сек.
Описание программирования параметров запуска двигателя. Стр. 56, функция №4	Вариантам 3,4 соответствуют -20°C и -30°C	Вариантам 3,4 соответствуют -18°C и -25°C
Описание программирования параметров запуска двигателя. Стр. 57, функция №8	Вариант 1 — задержка 4 сек.	Вариант 1 — задержка 2 сек.